

## 操作早見表

Premium Communication Tool

# PRECOT

### 多機能電話機

#### <各部の名称とはたらき>

**受話器 (ハンドセット)**  
相手とお話するときに使います。

**スピーカ**  
音声を出力します。

**着信ランプ / ボイスメールメッセージランプ**  
着信やボイスメールがあるときに点灯 / 点滅します。

**ディスプレイ**  
時刻、ダイヤルした電話番号、通話料金などを表示します。

**フレキシブルボタン**  
各種機能を割り当てて、割り当てられた機能を実行するためのボタンとしてもお使いいただけます。

**機能ボタン**  
各種機能の選択や登録をするときに使います。他のボタンと組み合わせて、豊富な機能を使うことができます。

**転送ボタン**  
お話し中の電話を他の人に転送するときに使います。

**ミュートボタン**  
自分側の音声を話し中の相手に伝えたくないときに使います。

**スピーカボタン**  
受話器を置いたまま電話 (ハンズフリー通話) するときに使います。

**保留ボタン**  
通話をお待ちいただくときに使います。

**マイク**  
受話器を置いたまま電話 (ハンズフリー通話) するときに、音声を入力します。

**ダイヤルボタン**  
ダイヤルや番号登録のときに使います。着信時およびダイヤル操作時などにダイヤルライトが点灯します。

**発信ボタン**  
電話帳からダイヤルするとき、または外線発信するときに使います。

**電話帳 / 文字ボタン**  
電話帳を使用してダイヤルするときに使います。また、電話帳など名前を入力するときの文字の種類を切替えるときに使います。

**マルチファンクションボタン**  
各種音量の調整、メニュー機能の選択 / 決定をするときになどに使います。

▲音量▼  
各種音量を調整します。

着信履歴  
着信履歴を表示し、電話できます。

発信履歴  
発信履歴を表示し、電話できます。








決定  
ディスプレイに表示された項目を決定 (確定) します。メインメニュー画面を表示します。

**クリア / 再ダイヤルボタン**  
最後に電話した相手を再度、呼び出すときに使います。設定メニュー、発信履歴および着信履歴表示中にクリア / 再ダイヤルボタンを押すと、入力した電話番号や文字修正および元の画面に戻る操作となります。待ち受け表示に戻った後に、クリア / 再ダイヤルボタンをさらに押すと、最後に電話した相手の呼び出しとなります。ご注意ください。






# 電話帳に登録

## 電話帳に登録する




1 電話帳登録画面へ

メニュー または  を押す ⇒   で “電話帳登録” を選択  
⇒  ⇒   で ⇒  “新規登録” を選択

2 名前を入力

(例: “すすき” を入力する場合)  
す:  を3回押す  
ず:  を1回押して、右に1文字移動し、 を3回(す)、 を5回押す(濁点)  
き:  を2回押す

3 漢字変換

  を目的の漢字が表示されるまで押す  
⇒ 




4 読み仮名を入力

 ⇒ 読み仮名を変更 ⇒ 


5 電話番号を入力

ダイヤルを押して電話番号を入力 ⇒ 


6 グループを選択

  でグループNo.を選択 ⇒ 




7 外線発信  
グループ番号を入力

外線発信グループ番号入力 ⇒ 

8 相手識別着信音  
番号を入力



相手識別着信音番号入力 ⇒ 

9 バックライト  
表示色を選択

  で表示色選択 ⇒ 

10 短縮番号の  
指定

11 登録

 ⇒ 登録確認画面  
“はい”を選択 ⇒ 

登録を継続  
継続確認で  
“はい”を選択

## 電話帳に登録




### 履歴から電話帳に登録する

1 履歴を表示

発信履歴の場合:  発信履歴      着信履歴の場合:  着信履歴




2 登録する相手を選択

 で相手を選択 ⇒  ⇒ 



3 登録




 で“電話帳へ登録”を選択

⇒  ⇒ 電話帳登録画面へ

・以降の操作は「電話帳に登録する」操作2以降を参照してください

### 電話帳を修正・編集する


1 電話帳登録モード画面へ

メニュー  または  を押す ⇒  で“電話帳登録”を選択

⇒  ⇒  で“編集/削除”を選択 ⇒ 





2 修正データを選択

修正する登録先を検索 ⇒ 

・検索方法はPRECOT取扱説明書「電話帳に登録した電話番号にかける」を参照してください




3 編集/削除選択画面へ

 により“編集”を選択 ⇒ 



4 修正

名前の入力画面以降は新規登録と同様です

修正完了後 ⇒ 




5 登録

編集完了後、継続確認画面が表示されます




## 漢字電話帳を使って電話をかける

### 検索して 電話を かける

1 電話帳を表示  電話帳/  
文字 を押す





2 かける相手を  
検索

 音量  により検索モードを選択 ⇒ 

・検索方法はPRECOT取扱説明書「電話帳に登録した電話番号にかける」を参照してください



3 発信

 ⇒  ⇒ お話しします

## 履歴を使って電話をかける



### 発信履歴/ 着信履歴 からかける

1 履歴を表示

発信履歴の場合:  発信履歴 着信履歴の場合:  着信履歴





2 かける相手を  
選択

 音量  でかける相手を選ぶ




3 電話をかける

 ⇒  ⇒ お話しします

## 短縮ダイヤルを使う

### 電話を かける







共通短縮番号、内線グループ短縮番号  
または個別短縮番号をダイヤル




	(4桁)	(3桁)	(2桁)
・ 共通短縮	0000~0999	000~899	00~89
・ 内線グループ短縮	8000~8999	—	—
・ 個別短縮	900~919	900~919	90~99

- ・ 「短縮」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です
- ・ お使いのシステムで決められた短縮番号をダイヤルしてください
- ・ 短縮番号で扱える桁数は4桁、3桁、2桁があります  
取付時にシステムとしていずれかを選択・登録します






## 不在転送を使う








<p><b>転送先の登録</b></p>	 <p>⇒ 転送モードを選択 ⇒ 内線番号 ⇒ </p> <p>※1 不在転送が単一方式の場合、ルート番号は不要です</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・即時転送モード ⇒ <b>1</b></li> <li>・話中 / 未応答転送モード ⇒ <b>2</b></li> <li>・未応答転送モード ⇒ <b>3</b></li> </ul> <p>・「不在転送」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です          ・不在転送には転送先登録が1ヶ所（単一式）及び3ヶ所（ルート式）があります。取付時にシステムとしてどちらかを選択・登録します</p>
<p><b>転送モードの切替</b></p>	
<p><b>転送機能のオン／オフ</b></p>	<p>不在転送 </p> <p>・ボタンを押すごとにオン／オフが切替ります</p>



















## 外線への手動転送

<p><b>手動転送方法</b></p>	<p>お話し中に ⇒  ⇒  ⇒ 転送先の電話番号 ⇒ 相手が応答したら ⇒ </p> <p>・「接続」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です</p>
----------------------	---

## 迷惑電話防止機能を使う

<p><b>登録方法</b></p>	<p>着信した外線とお話し中に </p> <p>・「迷惑電話防止」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です</p>
<p><b>確認方法</b></p>	<p>待ち受け中に  登録番号（001～200） ⇒ ディスプレイ表示</p> <p>・  で次情報、 で前情報が表示されます</p>
<p><b>登録の取消</b></p>	

擬似話中返し機能を使う	
登録方法	 ⇒  ⇒  ⇒  <p>・ 擬似話中返しを設定した外線は、通常の外線保留中と同じ表示になります</p>
解除方法	 ⇒ 擬似話中返しを設定した  ⇒ 

内線の便利機能	
音声呼出し	着信音の代わりに音声で呼びかけます  又は  ⇒ 相手の内線番号 ⇒  ⇒ 呼びかける
内線ハンズフリー応答	他の内線から音声で呼び出されたとき、受話器を取らずに応答できます  +   ⇒ お話します (マイク ON 操作)  +    (マイク OFF 操作)
内線代理応答	鳴っている電話機の着信を他の電話機で応答できます ・ グループ内への着信  ⇒  +   ⇒ お話します ・ グループ外への着信  ⇒  +   ⇒ 代理応答グループ番号 (3ケタ) ⇒ お話します ・ あらかじめ代理応答できるグループを登録する必要があります

- 故障時は、お買い求めの販売店にご連絡願います。
- 修理、お取り扱い、お手入れなどのご相談は、「お客様相談センタ」へお問い合わせください。

☎ 0120-186102      9:00~12:00    13:00~17:00  
 (土、日、祝日、弊社指定休日を除く)