Windows10PC ~ RIP(Ver10.1)インストール時の注意

岩崎通信機株式会社

第一営業部

EXPRESS CD のバージョンによりドライバ署名が最新に更新されておらず、USB および プリンタドライバインストールの際に、下記の作業が必要となります。

BIOS 上で「セキュアブートの無効」(※EXPRESS CD Ver5.02 以降は不要) 「ドライバ署名を強制しない」モードでの立ち上げ

・「ドライバ署名を強制しない」モード

1、「スタート」から「設定(歯車)」を開く



2、設定画面の「更新とセキュリティ」を開く

設定			– 🗆 X	
	Window	sの設定		
	設定の検索	٩		
	ションの機能	場、家族		
•				
	御道場に	O		
ゲーム バー、DVR、ブロードキャス ト、ゲーム モード	間 早 探TF ナレーター、拡大鏡、ハイコントラ スト	Cortana Cortana の言語、アクセス許 可、通知	位置情報、カメラ	
	1			
S				
更新とセキュリティ Windows Update、回復、 パックアップ				
	J			

3、画面左の「回復」を開き「PCの起動をカスタマイズする」項目の「今すぐ再起動する」 を押す

← 設定	– 🗆 X
∞ π−ム	回復
設定の検索の	この PC を初期状態に戻す
更新とセキュリティ	PC が正常に動作していない場合は、初期状態に戻すと解決する場合が あります。個人用のファイルを保持するか削除するかを選んでから Windows を再インストールできます。
	開始する
Windows Defender	
↑ バックアップ	PC の起動をカスタマイズする
⊘ トラブルシューティング	デバイスまたはディスク (USB ドライブや DVD など) からの起動、PC のファームウェア設定の変更、Windows スタートアップ設定の変更、またはシステム
① 回復	イメークからの Windows のほうとを行いより。この採用を行うとて下でから 起動します。
⊘ ライセンス認証	今すぐ再起動
<u> </u>	その他の回復オプション
器 開発者向け	Windows のクリーン インストールで新たに開始する方法
😸 Windows Insider Program	質問がありますか2

4、オプションの選択画面の「トラブルシューティング」を開く

オプションの選択	
統行 時了して Windows 10 に編みます	● PC の電源を切る
デバイスの使用 USB ドライブ、ネットワーク接続、または Windows リカバリ DVD を使います	
トラブルシューティング た を初期状態に戻すか、詳細オブションを 表示します	

5、トラブルシューティング画面の「詳細オプション」を開く



6、詳細オプション画面の「スタートアップ設定」を開く

-	システムの復元 PCにE時された使元ポイントを使って Windows を使売します	C:/	コマンド プロンプト 差重なトラブルシューティングのためにコマンド プロンプトを使います	
	イメージでシステムを回復 特定のシステムイメージファイルを使って Windows を回復します	5	UEFI ファームウェアの設 定 PC の UEFI ファームウェアの設定を取えます	
(0)	スタートアップ修復 Windowsの読み込みを効けている問題を 様正します	۵	スタートアップ設定 Windows 0,29-トアップ制作を変更しま M	
その他の	修復オプションを表示			

7、スタートアップ設定画面の「再起動」を押す

©	スタートアップ設定	
	 再起動して、次のような Windows オプションを変更します: 低解像度ビデオモードを使う デバッグモードを使う ブート ログを使う セーフモードを使う ドライバー署名を強制しない 起動時マルウェア対策をしない システム障害時に自動的に再起動しない 	

8、再起動後、スタートアップ設定画面が出たら F7 キーを押す



「ドライバ署名を強制しない」モードの操作は以上となります。ドライバインストール後 は通常モードで使用ください(再起動をすると通常モードで起動します)。 <u>Windows10(64bit OS) クライアント用 RIP 出力用プリンタ追加方法</u>

 デスクトップ右下のタスクバー内「アクションセンター」を クリックします。

次に「すべての設定」をクリックします。

展開			
ū	F.	<i>(</i> a ²	
タブレット モード	接続	ネットワーク	すべての設定
(?) x ^a ^	🌇 d» 😒	

2、「デバイス」を選択します。



3、「プリンターとスキャナー」を選択して、「プリンターとスキャナーの追加」 をクリックします。

	←	設定		
	0	ホ − <i>ム</i>		プリンターとスキャナー
	設	定の検索	2	プリンターとスキャナーの追加
	デバ	17	<	+ プリンターまたはスキャナーを追加します
		Bluetooth とその他のデバイス		
I	₿.	プリンターとスキャナー		プリンターとスキャナー
	Ů	マウス		□ ^{Fax}
	Þ	ペンと Windows Ink		
	୭	自動再生		
	Ô	USB		

4、「プリンターが一覧にない場合」をクリックします。

◎ ホーム		プリンターとスキャナー
設定の検索	Q	プリンターとスキャナーの追加
デバイス		⊖ 最新の情報に更新
🛅 Bluetooth とその他のデバイス		プリンターとスキャナーを検索しています
品 プリンターとスキャナー	(プリンターが一覧にない場合
-		

5、「共有プリンターを名前で選択する」にチェックを入れて 「参照」をクリックします。

÷	→ ブリンターの追加	×
	その他のオプションでプリンターを検索	
	○ 少し古いブリンターを検索する(R)	
	● 共有プリンターを名前で選択する(S)	\frown
		参照(R)
	例: ¥¥<コンピューター名>¥<ブリンター名> または http://<コンピューター名>/printers/<ブリンター名>/.printer	
	○ TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する(I)	
	○ Bluetooth、ワイヤレス、またはネットワーク検出可能プリンターを追加する(L)	
	○ ローカル プリンターまたはネットワーク プリンターを手動設定で追加する(O)	
		次へ(N) キャンセル

6、RIP_PCを選択して、「選択」をクリックします。



※参照先:ネットワーク

 ◆ → ◆ ↑ ● → ネットワーク → ○ MC_ENGO 検索 ♪ <u>部理</u> ▼ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●
整理 ▼ 『 PC ③ 3D オブジェクト ◆ ダウンロード 画 デスクトップ 画 ドキュメント 画 ビデオ ④ ミュージック 強 Windows (C)
 PC ③ 3D オブジェクト ● ダウソロード ● デスクトップ ● ドキュメント ■ ビラチャ ■ ビデオ ● ミュージック 論 Windows (C:)
■ Recovery Image
プリンター(P) Iwatsu LP-540e ~ 選択(S) キャンセル

7、共有プリンターを選択して、「選択」をクリックしてください。

8、「次へ」をクリックしてください。

←	➡ プリンターの追加	×
	ブリンター名(P): Iwatsu LP-540e (MC_ENG上)	1
	このプリンターは、Iwatsu LP-540e のドライバーを使ってインストールされました。	-
	ν ο Λ (M) ± μγ/θ	П.
		V

	9、 ←	プリンターが追加されま ⁻ ^{設定}	す。
	۲	ホーム 200検索 の	プリンターとスキャナー プリンターとスキャナーの追加
	デバ	17	+ ブリンターまたはスキャナーを追加します
		Bluetooth とその他のデバイス	
I	岛	ブリンターとスキャナー	プリンターとスキャナー
	Ū	ג ליק	
	Þ	ペンと Windows Ink	Iwatsu LP-540e
	ଭ	自動再生	
	Ö	USB	