Windows 7 (64bit OS) クライアント用 RIP 出力プリンター追加方法

~ RIP-PC O OS $t\bar{t}$ Windows Server 2003/2008 (32bit OS) ~

2014/04/17

岩崎通信機株式会社

1.ユーザーアカウントの設定

RIP-PC にクライアント PC からアクセスするためのユーザー(クライアント)アカウントを設定します。



 1)「スタート」-「管理ツール」-「コ ンピュータの管理」とクリックしてく ださい。



2)「ローカルユーザーとグループ」を ダブルクリックしてください。

🛄 コンピュータの管理	1			
島 ファイル(E) 操作	F(<u>A</u>) 表示(<u>V</u>)	ウベドウ凵 へん	?(<u>H</u>)	×
🗢 🔶 💽	0 🗟 😫 🗉	3		
□ コンピュータの管理	. (ローカル) -	名前 C Administrator	フルネーム	説明
日本 日田 1ベント ビ		Guest		コンピュータ/ドメインへのゲスト アクセ
由 🛃 共有フォル	ダ コーザーとバルーサー	SUPPORT_38	CN=Microsoft Corporatio	ヘルプとサポート サービスのベンダ ア
ニーニョ グル	事于0.0			
三月 デバイス	ここから新しいウィ	ンドウ(W)		
E 20 記憶数 ■ 20 リムーバ ■ 20 ディスク	最新の情報に更新 一覧のエクスポー	新(E) トロ)		
ディスク(ヘルプ(円)			
Engr 9 CACFF	// /3/			
		•		F
, 新しいローカル ユーザ-	- アカウントを作成し	ます。		

 3)「ユーザー」を選択後、右クリック メニューの「新しいユーザー」を選択 してください。

変更が必要(<u>M</u>)
至更が必要(M)
変更が必要(<u>M</u>)
变更が必要(M)
変更が必要(<u>M</u>)
变更が必要(<u>M</u>)
_

4)「ユーザー名」、「パスワード」、 「パスワードの確認入力」を入力して ください。

「ユーザーは次回ログオン時にパスワ

ドの変更が必要」のチェックを外し、
 「パスワードを無期限にする」のチェ
 ックを入れて、「作成」をクリックし
 てください。

作成完了後、「閉じる」をクリックしてください。

2.プリンタ追加手順





2)「プリンターの追加」をクリックし てください。





3)「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetoothプリンターを追加します。」 をクリックしてください。

プリンター名	アドレス
	停止(<u>S</u>)

🚱 🚔 プリンターの追加

プリンターを参照する(W)

共有ブリンターを名前で選択する(S)

プリンター名または TCP/IP アドレスでプリンターを検索

例:¥¥<コンビューター名>¥<ブリンター名>または http://<コンビューター名>/printers/<ブリンター名>/.printer © TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する(I) ×

参照(<u>R</u>)...

次へ(N) キャンセル

4)「探しているプリンターはこの一覧 にはありません」をクリックしてくだ さい。

5)「共有プリンターを名前で選択する」 を選択し、[参照]をクリックしてくだ さい。

使用するネットワーク	プリンターを選択して、[選択]をクリッ・	クしてプリンターに接続してくだ
وبه ب الم	トワーク , ELEFAX , -	ネットワークの検索
整理 ▼		≡ - 🗍 🔞
	▲ 名前	カテゴリ
◯ ライブラリ	N ELEFAXRIPSVR	コンピューター
■ トキュメント ■ ピクチャ		
日 ビデオ		
🎝 ミュージック		
👰 コンピューター	E	L
👊 ネットワーク		
	▼ ∢	•
:	'リンター(<u>P</u>)	•
		選択(S) キャンセル

6)「ELEFAXRIPSVR」を選択し、[選択] をクリックしてください。

ELFAXRIPSVR は RIP-PC のコンピュー 夕名です。

使用するネットワーク プリンターを選択して、[選択]をクリックしてプリン	ンターに接続し	てくだ	x
	.EFAXRIPSVR	の検索	٩
整理 ▼		•	0
 ⇒ 未指定(1) ⇒ 未指定(1) ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷			
プリンター(<u>P</u>) LP530e			•
	選択(<u>S</u>)	キャンセ	ال

7)「LP530e」を選択し、[選択]をクリ ックしてください。 LP530eはRIP共有プリンターです。

8)[次へ]をクリックしてください。





9)[OK]をクリックしてください。

ファイルの場所				×
ファイルの場所(1):	🔒 64,]hf		🚽 🧿 🧊 🖻	
e.	名前	*	更新日時	種類
長近東天した 埋所	現在ディスクにあ	るファイル (1)		
and down one with	Jwatsu64		2013/11/09 2:	54 セットアップ
デスクトップ				
ไล 54プ59				
(人) コンピューター				
0	•	III		•
N	ファイル名(N):	Iwatsu64	•	· MK(0)
ネットワーク	ファイルの種類①:	*INF;*IN_		年+12月

10)64bit OS 用の INF ファイルを選択 して[開く]をクリックしてください。

11)[OK]をクリックしてください。



Iwatsu LP-530e に対して、プリンター ドライバーの INF ファイルが必要です

OK

キャンセル

(不明) 上のファイル '*INF' が必要です。

Ì





12)「このドライバーソフトウェアを インストールします」をクリックして ください。

13) [次へ]をクリックしてください。





14)[完了]をクリックしてください。

15) プリンターが追加されます。

- 以上 -