ポータブル ATM テスタ SD-1000 for Windows95 1.5Mbps INTERFACE SD-537 取扱説明書 正誤表



【第5 章 モニタの操作 - 基本操作 - セルデータを送信する】 P22 「セル送信設定」ダイアログボックスの画面を以下の図に差し替えます。 × は「シングルバス送信 F マルチバス送信 F ファイル送信 間にる 速度指定 0[410 C 14 07369[104 25] 144 1] 040 住 644ステップ C %i \$40% 伝送建筑 256 単 kbpc 167 通信セル数 第2条 王 セル 4185 44 >> ショートセル Jak-1.1.828 abes (243891)

P24	【第5 章 モニタの操作 - 基本操作 - アラームおよびエラー状態をモニタする】 「エラー & アラーム情報」ウィンドウの画面を、以下の図に差し替えます。					
		●エラー & アラーム(新聞 NT=>TEGIDE A) LOS LOF ALS RAI LOV COFA CROBE SYNC	TE-2NTIGIDE A2 LOS LOY AS RAI LOV DOFA CROSE SYNC	× 1000年表示		
		期計 発生時刻 CROS-ERROR 0 HECE 0	期計 発生時期 CROH-ERROR 5 HECE 0	8724587		



P44	【第6 章 セルロス測定の操作 - 試験方式について】 ペイロードエラー変に聞する記述に記録がありました。以下のように変更します		
	武) 正)	ペイロードエラー率測定は、送信セル総数に対してのペイロードエラーセル数の割合を測定して求めています。 ペイロードエラー率は、受信セル総数に対してのペイロードエラーセル数の割合を測定して求めています。	



P74	【第8章 付録 - SD - 537 仕様】			
	取り込みデータサイズのキャプチャフレーム数に関する記述をに誤記がありました。以下のように変更します。			
	誤) キャプチャフレーム数 上り下り各 1,000 フレーム 正) キャプチャフレーム数 上り下り各 16,000 フレーム			